

TV-apparaten



"Ström"

Tryck på denna knapp för att slå på strömmen på TV:n (tar 10+ sekunder innan den går igång)

"Källa"

Tryck på denna knapp för att välja utgång som skall användas på TV:n. "HDMI1" är utgången för bild från videokonferensutrustningen och från inkopplad bärbar dator